

Kyocera Hydro VIEW

Características y especificaciones

Características destacadas

- Diseño robusto—cumple con la certificación IP57 de protección contra polvo e inmersión en agua por hasta 30 minutos en 1 metro (3.28 pies)¹
- Gran pantalla táctil—qHD de 5 pulgadas para mejor visualización
- Procesador de 1.1GHz Quad-core Qualcomm® Snapdragon™ para un rápido acceso a las aplicaciones y navegación en internet
- Mantente productivo—puedes usar la pantalla táctil incluso cuando está mojada
- Potente batería de 2160 mAh—con funciones para ahorro de energía como Modo Eco con MaximZR, que prolongan el rendimiento desactivando automáticamente las funciones no indispensables

Multimedia y datos

- Zona de conexión móvil y anclaje a red para compartir la conexión de datos de tu teléfono con una computadora u otro equipo inalámbrico compatible (hasta para 10 equipos)²
- Ranura para tarjeta de memoria microSD™ con capacidad de hasta 64GB
- Puedes ver videos en YouTube™ o subir los tuyos

Voz y audio

- Audio: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, OGG (Vorbis), PCM (WAVE), Opus
- Búsqueda por voz de Google

Cámara y video


- Cámara de 5MP con video, zoom digital, flash LED y enfoque automático, cámara delantera de 2MP para autorretratos y llamadas con video
- Efectos de colores—Toma fotos con diferentes tipos de efectos de color, como Afiches, Lápiz, Sepia, Blanco y Negro y mucho más
- Toma continua—Captura hasta 30 fotos seguidas oprimiendo el obturador
- Modo Escena—Selecciona entre Automático, Retrato, Paisaje, Retrato Nocturno, Paisaje Nocturno o Acción

Herramientas y Organizadores

- MagniFont—Amplía el texto seleccionado en la pantalla para leer con mayor facilidad
- Teclado virtual QWERTY con escritura por gestos—una manera rápida y fácil de escribir
- Explorador HTML completo
- Integración de la agenda de contactos con Gmail y Exchange
- Correo electrónico corporativo (Exchange ActiveSync) y personal (POP3 e IMAP)
- Acelerómetro de tres ejes, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental y brújula digital
- Compatible con múltiples idiomas (Inglés, español, francés, chino simplificado y chino tradicional)
- Compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth (4.1 + LE/EDR) y Bluetooth Smart Ready
- USB 2.0 (alta velocidad)
- Office Suite para acceder y visualizar documentos

Servicios Cricket

- Con My Cricket puedes acceder a tus cuentas, efectuar pagos rápidos, ver tu uso y acceder al servicio técnico
- Cricket Wi-Fi® te conecta automáticamente a zonas de conexión Wi-Fi gratuitas y abiertas, ayudándote a maximizar el uso de datos y mejorar la cobertura
- El correo de voz visual de Cricket te permite ver, acceder y escuchar rápidamente tus mensajes de voz, guardar números importantes en tu lista de favoritos y responder mensajes devolviendo la llamada o enviando un mensaje de texto
- Deezer te permite escuchar música de transmisión directa mientras vas de un lugar a otro sin anuncios publicitarios, descargar tus canciones favoritas en el teléfono y crear listas personalizadas basadas en tus preferencias



Accesorios incluidos

- Batería de litio iónico no extraíble
- Cargador CA
- Cable de datos micro USB

Especificaciones

Frecuencia de red	Bandas LTE: 2/4/5/17 WCDMA: banda doble 850/1900 GSM: 850/900/1800/1900
Sistema operativo	Android™ 5.1 (Lollipop)
Pantalla	Táctil qHD de 5 pulgadas 960 x 540
Procesador™	MSM8909 Qualcomm® Snapdragon™ 1.1 GHz Quad-core
Memoria	1 GB RAM, 8 GB ROM microSD™ con capacidad para hasta 64 GB
Cámara	Trasera: 5 MP, flash LED Delantera: 2 MP Captura de video: 1080p @ 30 cps (trasera) 1080p @ 30 cps (delantera)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Tiempo de conversación	Hasta 11 horas ³
Tiempo en espera	Hasta 6.7 días ³
Dimensiones	1.39 x 72.1 x 9.9mm
Peso	4.97 onzas
Batería	2160 mAh no extraíble
HAC	Clasificación para prótesis auditivas M3/T3
Carga	Cable de datos micro USB
Audífonos	Puerto para audífonos de 3.5 mm

Para obtener más información, visita www.cricketwireless.com/support/devices, llama al Servicio al Cliente al 1-855-246-2461 o marca 611 desde tu teléfono móvil.

¹El teléfono no está diseñado para funcionar bajo el agua y debe secarse tan pronto como sea posible cuando se moja. Para asegurarse que el teléfono mantenga su capacidad de resistencia al agua hay que cerciorarse de que la ranura de la tarjeta SIM/microSD esté bien cerrada. Retire la tapa trasera y seque la parte interna del teléfono con un trapo. ²Es posible que se cobren tarifas adicionales. El servicio es ofrecido por Cricket Wireless. ³Los tiempos pueden variar según la configuración que haya hecho el usuario, el uso de las funciones y la configuración de la red. © 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas que se utilizan de acuerdo con la licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

